

Οπλισμός, αφοπλισμός, παράκαμψη ζωνών

Πλήρης Οπλισμός:

Πριν τον οπλισμό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές (το πράσινο ✓ πρέπει να ανάβει).

Πληκτρολογούμε τον κωδικό (ή πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 5 για 2 δευτ.) και ανάβει το κόκκινο . Μπορούμε να φύγουμε από την πόρτα εισόδου.

Μερικός Οπλισμός (παραμονή στον χώρο):

Πριν τον οπλισμό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές (το πράσινο ✓ πρέπει να ανάβει).

Πληκτρολογούμε τον κωδικό (ή πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 2 για 2 δευτ.) και παραμένουμε στον χώρο, χωρίς να ανοίξουμε την πόρτα εισόδου. Ανάβει το κόκκινο  και το κόκκινο .

Αφοπλισμός:

Πληκτρολογούμε τον κωδικό μας.

Παράκαμψη ζώνης:

Πληκτρολογούμε *1, πληκτρολογούμε τον 2ψήφιο αριθμό της ζώνης και # για έξοδο.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για άλλη ζώνη, αν απαιτείται.

Όταν υπάρχουν ζώνες σε παράκαμψη, ανάβει το κόκκινο .

Διαχείριση συναγερμών:

Εάν έχει ανάψει το ενδεικτικό συναγερμού  σημαίνει ότι είχαμε συναγερμό. Για να δούμε την μνήμη συναγερμών, πληκτρολογούμε *3 και όποιος αριθμός αναβοσβήνει είναι η ζώνη που ενεργοποίησε τον συναγερμό. Η μνήμη συναγερμών θα διαγραφεί στον επόμενο οπλισμό / αφοπλισμό.

Διαχείριση χρηστών:

Αλλαγή κωδικού κύριου χρήστη:

Πληκτρολογούμε *5, τρέχοντα κωδικό κύριου χρήστη, 40, νέο κωδικό και # για έξοδο.

Προσθήκη χρήστη:

Πληκτρολογούμε *5, κωδικό κύριου χρήστη, 01 (διαθέσιμοι χρήστες από 01-39), νέο κωδικό και # για έξοδο.

Διαγραφή χρήστη:

Πληκτρολογούμε *5, κωδικό κύριου χρήστη, αριθμό χρήστη (2ψήφιο), * και # για έξοδο.

Συντήρηση συστήματος:

Ορισμός ώρας και ημερομηνίας:

Πληκτρολογούμε *6 και κωδικό χρήστη. Πληκτρολογούμε 1, την ώρα (σε 24ώρη μορφή), μήνα (2ψήφιο), μέρα (2ψήφιο) και έτος (2ψήφιο). # για έξοδο.

Ενεργοποίηση Chime:

Πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο 8:

3 σύντομα μπιμπ = ενεργοποιημένο, 1 μακρύ μπιμπ = απενεργοποιημένο.

Αλλαγή έντασης ήχου πληκτρολογίου:

Πατάμε παρατεταμένα το *, μέχρι να ακούσουμε την ένταση που επιθυμούμε. Πατάμε πάλι το * για να αποθηκευθεί η αλλαγή.

Συνδυασμοί πλήκτρων:

Παρατεταμένο πάτημα συνδυασμού πλήκτρων:

1 και 3, φωτιά

4 και 6, ιατρική βοήθεια

7 και 9, πανικός

Εμφάνιση βλάβης:

Εάν ανάψει το κίτρινο , πατήστε *2. Το 2 σημαίνει απώλεια ρεύματος, το 3 απώλεια τηλεφωνικής γραμμής, το 4 αποτυχία επικοινωνίας, το 5 σφάλμα ζώνης, το 6 τάμπερ ζώνης και το 8 απώλεια ώρας και ημερομηνίας.

Αν ανάβει το 1, πατήστε το 1: Το 1 σημαίνει χαμηλή μπαταρία. Για οποιαδήποτε άλλη ένδειξη, καλέστε τον εγκαταστάτη σας.